



ETAPE 1 - Raccordement et mise en service

Etape 1.1:

- Retirer le capot amovible, sortir les tuyaux bière, CO² et cordon électrique puis vérifier que le robinet vidange cuve soit fermé.

Etape 1.2:

- Mettre de l'eau dans la cuve jusqu'en haut de l'évaporateur en cuivre en prenant soin de ne pas mettre d'eau sur le détendeur et l'agitateur.

Etape 1.3:

- Raccorder le tuyau de bière à la tête de soutirage (Raccord coudé tuyau blanc sur le haut de la tête).

Etape 1.4:

- Raccorder le tuyau de CO₂ à la tête de soutirage (Raccord droit tuyau rouge).

Etape 1.5:

- Raccorder le flexible HP de l'appareil à une bouteille de CO² et ouvrir cette dernière puis régler votre détendeur à la pression désirée. Vérifier que la vanne rouge du détendeur soit ouverte (sens du tuyau).

Etape 1.6:

- Connecter la tête de soutirage au fût puis ouvrir le robinet noir de la tête en position verticale.

Etape 1.7:

- Tirer la poignée du robinet de débit jusqu'à obtention de la bière (sur les 2 tirages).

Etape 1.8:

- Raccorder l'appareil au réseau électrique (220/230 - 50Hz). Vérifier le fonctionnement de l'agitateur et du ventilateur du groupe froid. Puis refermer le couvercle amovible.

Etape 1.9:

- Attendre que la température de fonctionnement soit atteinte soit 5°C (environ 1 heure).



NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION D3031 - TRAPPISTE

FABRICATION FRANÇAISE

ETAPE 2 - Service

Etape 2.1:

- Positionner votre verre à 45° sous le robinet.

Etape 2.2:

- tirer sur la poignée du robinet ❶ pour faire couler la bière. Le débit est ajustable (compensateur) en actionnant la poignée ❷.

Etape 2.3:

- Relacher la poignée ❶ dès que le volume est atteint.

Nota:

- si vous souhaitez ajouter de la mousse en fin de service, poussez la poignée ❶ vers l'arrière et relâchez la dès que la quantité de mousse voulue est atteinte.

ETAPE 3 - Rinçage

Généralité: Rinçage du circuit de bière

Après chaque utilisation et/ou en cas de non utilisation prolongée, il est impératif d'effectuer un rinçage de l'appareil (eau tiède ou tempérée).

Etape 3.1:

- Raccorder l'appareil à un fût de sanitation rempli d'eau tiède ou tempérée.
- Procéder comme les étapes 1.5 et 1.7.
- Passer 2,5 litres d'eau sur le bec.
- Débrancher le fût de sanitation
- Ranger les tuyaux à l'intérieur du trappiste

Un entretien complet du Trappiste avec changement des tuyaux est conseillé une fois par an

Scannez et téléchargez !



Retrouvez toutes les
caractéristiques produit.

